Count on it.

Manuel de l'utilisateur

Tracteur pour pelouse DH 200

N° de modèle 74573—N° de série 310000001 et suivants



Ce produit est conforme aux directives européennes pertinentes. Pour tout détail, reportez-vous à la Déclaration de conformité spécifique du produit fournie séparément.


Introduction

Cette tondeuse autoportée à lame rotative est destinée au grand public. Il est principalement conçu pour tondre les pelouses entretenues régulièrement dans les terrains privés. Elle n'est pas conçue pour couper les broussailles ni pour un usage agricole.

Lisez attentivement ces informations pour apprendre comment utiliser et entretenir correctement votre produit, et éviter de l'endommager ou de vous blesser. Vous êtes responsable de l'utilisation sûre et correcte du produit.

Vous pouvez contacter Toro directement à www.Toro.com pour tout renseignement concernant un produit ou un accessoire, pour obtenir l'adresse des concessionnaires ou pour enregistrer votre produit.

Lorsque vous contactez un distributeur ou un réparateur Toro agréé pour l'entretien de votre machine, pour vous procurer des pièces Toro d'origine ou pour obtenir des renseignements complémentaires, soyez prêt(e) à lui fournir les numéros de modèle et de série du produit. Figure 1 indique l'emplacement des numéros de modèle et de série du produit. Inscrivez les numéros dans l'espace réservé à cet effet.



1. Emplacement des numéros de modèle et de série

N° de modèle	
N° de série	

Les mises en garde de ce manuel soulignent des dangers potentiels et sont signalées par le symbole de sécurité (Figure 2), qui indique un danger pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles si les précautions recommandées ne sont pas respectées.



1. Symbole de sécurité

Deux autres termes sont également utilisés pour faire passer des informations essentielles : **Important**, pour attirer l'attention sur des informations mécaniques spécifiques, et **Remarque**, pour signaler des informations d'ordre général méritant une attention particulière.

Table des matières

Introduction	2
Sécurité	
Consignes de sécurité pour les tondeuses	
autoportées à lames rotatives	4
Informations concernant la sécurité des	
tondeuses autoportées Toro	6
Niveau de pression acoustique	
Puissance acoustique	
Niveau de vibrations	
Indicateur de pente	
Autocollants de sécurité et d'instruction	
Vue d'ensemble du produit	
Commandes	
Caractéristiques techniques	
Utilisation	
Ajout de carburant	
Utilisation d'un stabilisateur/condition-	
neur	11
Remplissage du réservoir de carburant	
Contrôle du niveau d'huile moteur	
Utilisation du frein de stationnement	
Positionnement du siège	
Utilisation de la commande des lames	
(PDF)	12
Réglage de la hauteur de coupe	
Réglage du déflecteur d'éjection	13
Réglage des roues de jauge de la tondeuse	
Démarrage du moteur	
Arrêt du moteur	
Utilisation du système de sécurité	
Contrôle du système de sécurité	
Pousser la machine à la main	
Marche avant ou arrière	
Arrêter la machine	
Utilisation du ramassage sur demande	19
Vider le bac à herbe	
Remorquage d'accessoires	
Conseils d'utilisation	20
Entretien	
Programme d'entretien recommandé	
Lubrification	
Graissage et lubrification de la machine	
Méthode de graissage de la machine	
Points à graisser	
Entretien du moteur	
Entretien du filtre à air	
Vidange de l'huile moteur et remplacement du	=
filtre à huile	24
Entretien de la bougie	
Entretien du système d'alimentation	26
Vidange du réservoir de carburant	

Remplacement du filtre à carburant	27
Entretien du système électrique	
Remplacement du fusible	
Entretien de la batterie	
Entretien du système d'entraînement	
Contrôle de la pression des pneus	
Entretien des freins	
Entretien du frein	
Entretien du bac à herbe	
Retrait du bac à herbe	
Mise en place du bac à herbe	
Nettoyage du bac à herbe et de l'éjecteur	
Entretien du plateau de coupe	
Entretien des lames	
Dépose du plateau de coupe	
Montage du plateau de coupe	
Réglage de l'ensemble tige de réglage de	
hauteur de coupe	35
Remisage	36
Dépistage des défauts	37

Sécurité

Consignes de sécurité pour les tondeuses autoportées à lames rotatives

Lisez et assimilez le contenu de ce manuel avant d'utiliser la machine.

Le symbole de sécurité (Figure 2) signale des dangers potentiels susceptibles de causer des blessures. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter des accidents, potentiellement mortels.

Les instructions qui suivent sont extraites de la norme EN 836:1997 du CEN.

Ce produit peut sectionner les mains ou les pieds et projeter des objets. Respectez toujours toutes les mesures de sécurité pour éviter des blessures graves, voire mortelles.

Apprendre à se servir de la machine

- Lisez attentivement les instructions.
 Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation de la machine.
- N'autorisez jamais des enfants, ou des adultes n'ayant pas pris connaissance de ces instructions, à utiliser la tondeuse. Certaines législations imposent un âge minimum pour l'utilisation de ce type d'engin.
- Ne tondez jamais lorsque des personnes, et surtout des enfants ou des animaux familiers, se trouvent à proximité.
- N'oubliez jamais que l'utilisateur est responsable de tout accident ou dommage causé aux autres personnes et à leurs possessions.
- Ne transportez pas de passagers.
- Tout utilisateur est tenu de suivre une formation professionnelle et pratique. La formation doit insister sur les points suivants :
 - la nécessité de consacrer toute son attention à la conduite lorsqu'on utilise une tondeuse autoportée.
 - l'application du frein ne permet pas de regagner le contrôle d'une tondeuse autoportée en cas de problème sur une pente. La perte de contrôle est due le plus souvent :
 - ♦ au manque d'adhérence des roues
 - ♦ à une conduite trop rapide
 - à un freinage inadéquat
 - à un type de machine non adapté à la tâche

- à l'ignorance de l'importance de la nature du terrain, surtout sur pente
- à un attelage incorrect ou à une mauvaise répartition de la charge

Préliminaires

- Portez toujours un pantalon et des chaussures solides pour travailler. Ne tondez pas pieds nus ou en sandales.
- Inspectez soigneusement la zone à tondre et enlevez tout objet susceptible d'être projeté par la machine.
- Attention le carburant est extrêmement inflammable.
 - Conservez le carburant dans un récipient spécialement conçu à cet effet.
 - Faites toujours le plein à l'extérieur, et ne fumez jamais pendant cette opération.
 - Faites le plein avant de mettre le moteur en marche. N'enlevez jamais le bouchon du réservoir de carburant et n'ajoutez jamais de carburant lorsque le moteur tourne ou qu'il est chaud.
 - Si vous renversez du carburant, ne mettez pas le moteur en marche. Éloignez la machine et évitez toute source possible d'inflammation jusqu'à dissipation complète des vapeurs de carburant.
 - Refermez soigneusement les réservoirs et les bidons d'essence.
- Remplacez les silencieux défectueux.
- Avant d'utiliser la machine, vérifiez toujours si les lames, boulons de lames et ensembles de coupe ne sont pas usés ou endommagés. Remplacez les boulons et les lames usés ou endommagés par paires pour ne pas modifier l'équilibre.
- Attention, sur les machines à plusieurs lames, la rotation d'une lame peut entraîner le déplacement des autres lames.

Utilisation

- Ne faites pas tourner le moteur dans un espace clos où le monoxyde de carbone dangereux dégagé par l'échappement risque de s'accumuler.
- Tondez uniquement à la lumière du jour ou avec un bon éclairage artificiel.
- Avant de mettre le moteur en marche, débrayez l'entraînement des lames et mettez la transmission au point mort.
- N'utilisez pas la machine sur une pente de plus de

- 5° en déplacement transversal;
- 10° en montée;
- 15° en descente.
- Aucune pente n'est absolument sans danger. Le déplacement sur une pente herbeuse demande une attention particulière. Pour éviter que la machine ne se retourne :
 - ne vous arrêtez pas et ne démarrez pas brusquement en montée ou en descente;
 - embrayez lentement et restez toujours en prise, surtout en descente;
 - progressez à vitesse réduite sur les pentes et quand vous prenez des virages serrés;
 - méfiez-vous des irrégularités de terrain, des obstacles, des ornières et autres dangers cachés;
 - ne tondez jamais perpendiculairement à la pente, sauf si la machine est spécialement conçue pour cela.
- Faites preuve de prudence lorsque vous remorquez des charges ou que vous utilisez un équipement lourd.
 - N'utilisez que les points d'attache agréés de la barre de remorquage.
 - Ne transportez que des charges pouvant être contrôlées facilement.
 - Ne prenez pas de virages serrés. Conduisez avec prudence en marche arrière.
 - Utilisez un ou plusieurs contrepoids ou lestez les roues lorsque le manuel d'utilisation le recommande.
- Méfiez-vous de la circulation près des routes et pour traverser.
- Arrêtez la rotation des lames avant de traverser une surface non herbeuse.
- Lorsque vous utilisez des accessoires, ne dirigez jamais l'éjection vers qui que ce soit et ne laissez personne s'approcher de la machine en marche.
- N'utilisez jamais une machine dont les capots sont défectueux ou dont les protections de sécurité ne sont pas en place.
- Ne modifiez pas le réglage du régulateur et ne faites pas tourner le moteur trop vite, sous peine d'accroître les risques d'accidents et de blessures corporelles.
- Avant de quitter le poste de conduite :
 - désengagez la prise de force et abaissez les accessoires;
 - sélectionnez le point mort et serrez le frein de stationnement;

- coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
- Débrayez les accessoires, coupez le moteur et débranchez les bougie ou enlevez la clé de contact :
 - avant de dégager ou déboucher l'éjecteur ;
 - avant tout contrôle, tout nettoyage ou toute intervention sur la tondeuse;
 - après avoir heurté un obstacle. Recherchez et réparez les dégâts éventuels de la tondeuse avant de remettre la machine en marche et d'utiliser les accessoires;
 - si la machine se met à vibrer de manière inhabituelle (vérifiez immédiatement).
- Désengagez l'entraînement des accessoires lors du transport et quand ils ne servent pas.
- Coupez le moteur et débrayez les accessoires :
 - avant de rajouter du carburant ;
 - avant de retirer le bac à herbe ;
 - avant de régler la hauteur de coupe, sauf si ce réglage peut se faire depuis la position de conduite.
- Réduisez l'ouverture du papillon pendant la mise à l'arrêt du moteur et coupez l'arrivée de carburant après la tonte si le moteur est équipé d'un robinet de carburant.
- La foudre peut provoquer des blessures graves ou mortelles. Si vous observez la foudre ou que vous entendez le tonnerre à proximité, n'utilisez pas la machine et mettez-vous à l'abri.

Entretien et remisage

- Gardez tous les écrous, boulons et vis toujours bien serrés pour être sûr de pouvoir utiliser la machine sans danger.
- N'entreposez jamais une machine dont le réservoir contient du carburant dans un local où les vapeurs risquent de rencontrer une flamme nue ou une étincelle.
- Laissez refroidir le moteur avant de ranger la machine dans un local fermé.
- Pour réduire les risques d'incendie, débarrassez le moteur, le silencieux, le bac à batterie et le lieu de stockage de l'essence de tout excès de graisse, débris d'herbe et feuilles.
- Vérifiez fréquemment l'état et l'usure du bac à herbe.
- Remplacez les pièces usées ou endommagées pour éviter les accidents.
- La vidange du réservoir d'essence doit impérativement s'effectuer à l'extérieur.

- Attention, sur les machines à plusieurs lames, la rotation d'une lame peut entraîner le déplacement des autres lames.
- Si vous devez garer la machine, la remiser ou la laisser sans surveillance, abaissez le plateau de coupe sauf si vous utilisez un système de blocage mécanique positif.

Informations concernant la sécurité des tondeuses autoportées Toro

Le paragraphe suivant contient des informations spécifiques concernant la sécurité des produits Toro qui n'apparaissent pas dans les spécifications de la norme

N'utilisez que des accessoires agréés par Toro. L'utilisation d'accessoires non agréés risque d'annuler la garantie.

Niveau de pression acoustique

Cette machine produit au niveau de l'oreille de l'utilisateur une pression acoustique de 80 dBA, qui comprend une valeur d'incertitude (K) de 1 dBA. La pression acoustique est déterminée en conformité avec les procédures énoncées dans la norme EN 836.

Puissance acoustique

Cette machine a un niveau de puissance acoustique garanti de 100 dBA, qui comprend une valeur d'incertitude (K) de 1 dBA. La puissance acoustique est déterminée en conformité avec les procédures énoncées dans la norme ISO 11094.

Niveau de vibrations

Mains-Bras

- Niveau de vibrations mesuré pour la main droite =
- Niveau de vibrations mesuré pour la main gauche $= 3.6 \text{ m/s}^2$
- Valeur d'incertitude (K) = 1.8 m/s^2

Les valeurs mesurées sont déterminées en conformité avec les procédures énoncées dans la norme EN 836.

Corps de l'utilisateur

- Niveau de vibrations mesuré = $1,1 \text{ m/s}^2$
- Valeur d'incertitude (K) = 0.55 m/s^2

Les valeurs mesurées sont déterminées en conformité avec les procédures énoncées dans la norme EN 836.

Indicateur de pente




Figure 3

Vous pouvez copier cette page pour votre usage personnel.

- La machine peut être utilisée en toute sécurité sur une pente maximale de 10 degrés en déplacement transversal et de 15 degrés en montée et en descente. Utilisez le graphique de mesure de la pente pour déterminer le degré d'une pente avant d'utiliser la machine. N'utilisez pas la machine sur des pentes de plus de 15 degrés. Pliez le long de la ligne correspondant à la pente recommandée.
- 2. Alignez ce bord avec une surface verticale (arbre, bâtiment, piquet de clôture, poteau, etc.).
- 3. Exemple de comparaison d'une pente avec le bord replié.

Autocollants de sécurité et d'instruction



Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.



1. Identifie la lame comme pièce d'origine.




93-7276

- Risque d'explosion protégez-vous les yeux.
- 2. Liquide caustique/risque de brûlure chimique comme premier secours, rincez abondamment à l'eau.
- 3. Risque d'incendie restez à distance des flammes nues, des étincelles, et ne fumez pas.
- 4. Risque d'empoisonnement tenez les enfants à l'écart de la batterie.




1. Commutateur KeyChoice — tournez-le pour tondre en marche arrière.



104-2853

- Augmenter l'ouverture d'éjection quand l'herbe est haute et humide.
- 2. Réduire l'ouverture d'éjection quand l'herbe est courte et sèche.




104-3235

- Tirer sur le bouton pour engager la PDF.
- Pousser sur le bouton pour désengager la PDF.
- 3. Prise de force (PDF)




1. Frein de stationnement



104-3238


- 1. Procédure de démarrage
- 2. Lisez le Manuel de l'utilisateur.
- 3. Contrôlez le niveau d'huile moteur.
- 4. Élevez le plateau de coupe.
- 5. Sélectionnez le point mort de la transmission.

- Serrez le frein de stationnement.
- 7. Si le moteur est froid, placez la manette d'accélérateur en position Starter.
- Mettez le moteur en marche.
- Frein de stationnement desserré.



104-3239 et 104-3240

- 1. Hauteur de coupe
- 2. Diminuer
- 3. Augmenter



- Marche avant
- Vitesse variable continue
- 3. Point mort
- Petite vitesse
- Grande vitesse 5.
- Marche arrière



104-3243

- 1. Pousser sur le levier pour 2. Tirer sur le levier pour conduire la machine.
 - pousser la machine.




106-8552

- 1. Ramassage de l'herbe
- 2. Recyclage



107-2220

- Tonte en marche arrière activée
- 3. Prise de force (PDF)
- Vidage du bac à herbe.



107-8920

- 1. Starter
- 2. Haut régime
- 3. Réglage de vitesse continu
- 4. Petite vitesse
- 5. Arrêt du moteur
- 6. Marche
- 7. Démarrage du moteur

116-1716

- 1. Carburant
- 2. Réservoir vide
- 3. Réservoir à moitié plein
- 4. Réservoir plein
- 5. Batterie

- 6. Compteur horaire
- 7. PDF
- 8. Frein de stationnement
- 9. Point mort
- 10. Détecteur de présence de conducteur

Vue d'ensemble du produit

Commandes

Avant de mettre le moteur en marche et d'utiliser la machine, familiarisez vous avec toutes les commandes (Figure 4).




Figure 4

- 1. Allumage
- Manette d'accélérateur/de starter
- 3. Pédale de frein
- Levier de frein de stationnement
- Bouton de commande des lames (PDF)
- 6. Ouverture du capot
- 7. Pédale de déplacement en marche avant
- 8. Pédale de déplacement en marche arrière
- 9. Pédale de ramassage à la demande

Caractéristiques techniques

Poids	Longueur	Largeur	Hauteur
250 kg	239 cm avec le bac	107 cm	113 cm

Utilisation

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position de conduite.

Ajout de carburant

Utilisez de l'essence ordinaire sans plomb à usage automobile (indice d'octane minimum 85 à la pompe). S'il est impossible de vous procurer de l'essence ordinaire sans plomb, vous pouvez utiliser de l'essence avec plomb.

Important: N'utilisez jamais de méthanol, d'essence contenant du méthanol, ou de carburol contenant plus de 10 % d'éthanol, sous peine d'endommager le circuit d'alimentation. Ne mélangez pas d'huile à l'essence.

A DANGER

Dans certaines circonstances, l'essence est extrêmement inflammable et hautement explosive. Un incendie ou une explosion causé(e) par l'essence peut vous brûler, ainsi que les personnes se tenant à proximité, et causer des dommages matériels.

- Faites le plein du réservoir à l'extérieur, dans un endroit bien dégagé, lorsque le moteur est froid. Essuyez toute essence répandue.
- Ne remplissez pas le réservoir complètement. Versez la quantité de carburant voulue pour que le niveau se trouve entre 6 et 13 mm au-dessous de la base du goulot de remplissage. L'espace au-dessus doit rester vide pour permettre à l'essence de se dilater.
- Ne fumez jamais en manipulant de l'essence et tenez-vous à l'écart des flammes nues ou sources d'étincelles qui pourraient enflammer les vapeurs d'essence.
- Conservez l'essence dans un récipient homologué et hors de portée des enfants.
 N'achetez et ne stockez jamais plus que la quantité d'essence consommée en un mois.
- Posez toujours les bidons d'essence sur le sol, à l'écart du véhicule, avant de les remplir.
- Ne remplissez pas les bidons d'essence à l'intérieur d'un véhicule ou dans la caisse d'un véhicule utilitaire, car la moquette intérieure ou le revêtement en matière plastique de la caisse risque d'isoler le bidon et de freiner l'élimination de l'électricité statique éventuellement produite.
- Si possible, descendez la machine du véhicule ou de la remorque et posez-la à terre avant de remplir le réservoir de carburant.
- Si ce n'est pas possible, laissez la machine dans le véhicule ou sur la remorque, mais faites le plein à l'aide d'un bidon, et non directement à la pompe.
- En cas de remplissage à la pompe, maintenez tout le temps le pistolet en contact avec le bord du réservoir ou du bidon, jusqu'à ce que le ravitaillement soit terminé.

Utilisation d'un stabilisateur/conditionneur

Utilisez un additif stabilisateur/conditionneur dans la machine pour :

- que l'essence reste fraîche pendant une période maximale de 90 jours (au-delà de cette durée, vidangez le réservoir).
- nettoyer le moteur lorsqu'il tourne
- éviter la formation de dépôt gommeux dans le circuit d'alimentation, qui pourrait entraîner des problèmes de démarrage.

Important: N'utilisez pas d'additifs contenant du méthanol ou de l'éthanol.

Ajoutez à l'essence une quantité appropriée de stabilisateur/conditionneur.

Remarque: L'efficacité des stabilisateurs/conditionneurs est maximale lorsqu'on les ajoute à de l'essence fraîche. Pour réduire les risques de formation de dépôts visqueux dans le circuit d'alimentation, utilisez toujours un stabilisateur/conditionneur dans l'essence.

Remplissage du réservoir de carburant

- 1. Arrêtez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
- 2. Nettoyez la surface autour du bouchon du réservoir et enlevez le bouchon.
- 3. Ajoutez suffisamment d'essence ordinaire sans plomb pour que le niveau se trouve entre 6 et 13 mm au-dessous de la base du goulot de remplissage. Ne remplissez pas le réservoir complètement. Ne remplissez pas le réservoir complètement.

Remarque: L'espace au-dessus doit rester vide pour permettre à l'essence de se dilater.

- 4. Revissez solidement le bouchon du réservoir.
- 5. Essuyez l'essence éventuellement répandue.

Contrôle du niveau d'huile moteur

Avant de mettre le moteur en marche et d'utiliser la machine, vérifiez le niveau d'huile dans le carter moteur (voir Contrôle du niveau d'huile sous Entretien du moteur, à la section Entretien).

Utilisation du frein de stationnement

Serrez toujours le frein de stationnement lorsque vous arrêtez la machine ou que vous la laissez sans surveillance.

Serrage du frein de stationnement

- 1. Appuyez sur la pédale de frein (Figure 4) et maintenez-la enfoncée.
- 2. Tournez le levier de frein de stationnement (Figure 4) dans le sens anti horaire et relâchez progressivement la pédale de frein.

Remarque: La pédale doit rester bloquée en position enfoncée.


Desserrage du frein de stationnement

- 1. Enfoncez la pédale de frein (Figure 4).
 - **Remarque:** Le levier de frein de stationnement doit se déverrouiller.
- 2. Relâchez progressivement la pédale de frein.

Positionnement du siège

Vous pouvez avancer ou reculer le siège. Pour l'amener à la position la plus confortable pour vous, et offrant le meilleur contrôle pour la conduite.

1. Soulevez le siège et desserrez les boutons de réglage (Figure 5).




- 1. Boutons de réglage
- 2. Déplacez le siège à la position souhaitée et resserrez les boutons.

Utilisation de la commande des lames (PDF)

Le bouton de commande des lames (PDF) engage et désengage l'entraînement des lames.

Engagement des lames

- 1. Appuyez sur la pédale de frein pour arrêter la machine.
- 2. Tirez la commande des lames (PDF) en position Engagée (Figure 6).



- 1. Commande des lames (PDF)
- 3. Désengagée
- 2. Engagée

Remarque: Le voyant de commande des lames (PDF) s'allume quand vous engagez les lames comme illustré à la Figure 7.



Figure 7

- 1. Témoin de bac à herbe
- Témoin de commande des lames (PDF)

Désengagement des lames


- 1. Appuyez sur la pédale de frein pour arrêter la machine.
- 2. Poussez le bouton de commande des lames (PDF) en position Désengagée (Figure 6).

Réglage de la hauteur de coupe

Le levier de hauteur de coupe s'utilise pour lever ou abaisser le plateau de coupe à la hauteur souhaitée. Vous disposez de 7 hauteurs de coupe différentes échelonnées de 35 à 103 mm.

Important: Sélectionnez la hauteur de coupe la plus élevée (7) lorsque vous transportez la machine hors de la pelouse de sorte à ne pas endommager les lames.

1. Appuyez de façon continue sur le bouton du levier de sélection de hauteur de coupe (Figure 8).




- 1. Levier de sélection de hauteur de coupe
- 2. Placez le levier de sélection de hauteur de coupe à la position voulue.
- 3. Relâchez le bouton

Remarque: Pour utiliser la hauteur de coupe la plus basse, vous devez placer les roues de jauge dans les trous supérieurs (les plus élevés) des supports (voir Réglage des roues de jauge de la tondeuse (page 14)).

Réglage du déflecteur d'éjection

Le déflecteur d'éjection change la taille de l'ouverture d'éjection pour faciliter le fonctionnement de l'indicateur de remplissage du bac.

- 1. Enlevez le bac à herbe (voir Retrait du bac à herbe).
- 2. Desserrez les 2 écrous sur la plaque ; remontez la plaque si l'herbe est courte et sèche ou abaissez-la si l'herbe est haute et humide (Figure 9).




1. Plaque

- 2. Écrous
- 3. Resserrez les écrous.
- 4. Montez le bac à herbe (voir Montage du bac à herbe).

Réglage des roues de jauge de la tondeuse

Les roues de jauge de la tondeuse servent à la guider sur les terrain accidentés. Montez-les aux emplacements correspondants à la hauteur de coupe choisie:

- Pour utiliser la hauteur de coupe 1 ou 2, placez les roues de jauge dans les trous supérieurs (les plus élevés) des supports (Figure 10).
- Pour utiliser les hauteurs de coupe 3 à 7, placez les roues de jauge dans les trous inférieurs (les plus bas) des supports (Figure 10).




1. Roue

- 3. Trou supérieur
- 2. Trou inférieur

Remarque: Les roues de jauge ne doivent pas rester au contact du sol pendant le fonctionnement.

Démarrage du moteur

1. Ouvrez le robinet d'arrivée de carburant situé entre le réservoir de carburant et le moteur (Figure 11).



1. Robinet d'arrivée de carburant

Remarque: La poignée du robinet doit être parallèle au flexible d'alimentation.

- 2. Asseyez-vous sur le siège.
- 3. Serrez le frein de stationnement (voir Serrage du frein de stationnement).

Remarque: Le moteur ne peut pas démarrer tant que le frein de stationnement n'est pas serré ou que la pédale de frein n'est pas complètement enfoncée.

4. Désengagez la commande des lames (PDF) (voir la Figure 12).




Figure 12

- Bouton de commande des 3. Désengagée lames (PDF)
- 2. Engagée

Remarque: Le moteur ne démarre pas si les lames (PDF) sont engagées.

5. Si le moteur est froid, placez la manette d'accélérateur en position Starter (Figure 13).




Figure 13

- 1. Manette d'accélérateur
- 2. Grande vitesse
- 3. Petite vitesse
- 4. Starter

- 5. Démarrage
- 6. Contact mis
- 7. Arrêt

- **Remarque:** Si le moteur est déjà chaud, placez la manette d'accélérateur en position Haut régime.
- 6. Placez la manette d'accélérateur en position Bas régime (Figure 13).
- 7. Tournez la clé de contact dans le sens des aiguilles d'une montre et maintenez-la en position de Démarrage (Figure 13). Relâchez la clé quand le moteur démarre.

Important: Si le moteur refuse de démarrer après 15 secondes de lancement continu, tournez la clé de contact en position Contact coupé et laissez le démarreur refroidir 2 minutes (voir Dépannage).

8. Lorsque le moteur démarre, amenez progressivement la manette d'accélérateur en position Haut régime (Figure 13).

Arrêt du moteur

1. Placez la manette d'accélérateur en position Bas régime (Figure 13).

Remarque: Si le moteur a des ratés, placez la manette d'accélérateur en position Haut régime avant d'arrêter le moteur.

2. Tournez la clé de contact en position Contact coupé (Figure 13).

Remarque: Si le moteur a déjà beaucoup travaillé ou est encore chaud, laissez le tourner au ralenti pendant une minute avant de couper le contact. Cela lui permet de refroidir avant de s'arrêter. Vous pouvez couper le moteur en cas d'urgence en tournant la clé en position Contact coupé.

Utilisation du système de sécurité

Périodicité des entretiens: À chaque utilisation ou une fois par jour

A PRUDENCE

Si les contacteurs de sécurité sont déconnectés ou endommagés, la machine risque de se mettre en marche inopinément et de causer des blessures corporelles.

- Ne modifiez pas abusivement les contacteurs de sécurité.
- Vérifiez chaque jour le fonctionnement des contacteurs de sécurité et remplacez ceux qui sont endommagés avant d'utiliser la machine.
- Changez les contacteurs tous les 2 ans, quel que soit leur état.

Principe du système de sécurité

Le système de sécurité est conçu pour empêcher le démarrage du moteur, sauf si :

- le siège du conducteur est inoccupé;
- la pédale de frein n'est pas enfoncée;
- Le bouton de commande des lames (PDF) est en position désengagée.
- la pédale de déplacement est au point mort.

Le système de sécurité coupe le moteur si vous quittez le siège alors que la pédale de déplacement n'est pas au point mort, le frein de stationnement n'est pas serré et/ou la commande des lames (PDF) est engagée.


Le système de sécurité est conçu pour arrêter la machine si :

- la marche arrière est sélectionnée quand la commande des lames (PDF) est engagée.
- vous enlevez ou videz le bac à herbe.

Réglage du commutateur KeyChoice® pour travailler en marche arrière

Le dispositif de sécurité empêche la prise de force (PDF) de fonctionner quand la machine effectue une marche arrière. Le moteur s'arrête de tourner si vous conduisez la machine en marche arrière avec les lames (PDF) engagées (c.-à-d. les lames ou tout autre accessoire fonctionnent). Ne tondez jamais en marche arrière, sauf en cas d'absolue nécessité.

S'il est nécessaire d'utiliser la commande des lames (PDF) en marche arrière, désactivez ce dispositif de sécurité à l'aide du commutateur KeyChoice situé près du support du siège (Figure 14).



Commutateur de sécurité (KeyChoice)

A DANGER

Vous risquez de renverser quelqu'un (enfant ou autre) si vous faites marche arrière alors que les lames ou un autre accessoire sont engagés, et de le blesser gravement, voire mortellement.

- Ne tondez jamais en marche arrière, sauf en cas d'absolue nécessité.
- N'introduisez la clé dans le commutateur KeyChoice qu'en cas d'absolue nécessité.
- Vérifiez toujours que la voie est libre juste derrière la machine ainsi que sur sa trajectoire avant de faire marche arrière.
- N'utilisez le commutateur KeyChoice que si vous êtes certain que personne, enfant ou adulte, ne risque d'approcher de la zone à tondre.
- Soyez d'autant plus vigilant après avoir désactivé le système de sécurité, car le bruit du moteur risque de masquer l'arrivée d'un enfant ou de toute autre personne sur la surface de travail.
- Enlevez toujours la clé de contact et la clé de sécurité (KeyChoice), et rangez-les en lieu sûr, hors de portée des enfants ou de personnes non autorisées, si vous laissez la machine sans surveillance.
- 1. Engagez la commande des lames (PDF).
- 2. Introduisez la clé KeyChoice dans le commutateur (Figure 14).

3. Tournez la clé.

Un voyant rouge s'allume sur la console avant (Figure 15) pour signaler que la sécurité est désactivée.



Figure 15

- 1. Témoin de travail en marche arrière
- 4. Conduisez la machine en marche arrière et terminez votre tâche.
- 5. Désengagez la commande des lames (PDF) pour activer la sécurité.
- 6. Enlevez la clé du commutateur KeyChoice et rangez-la en lieu sûr, hors de portée des enfants.

Contrôle du système de sécurité

A PRUDENCE

Si les contacteurs de sécurité sont déconnectés ou endommagés, la machine risque de se mettre en marche inopinément et de causer des blessures corporelles.

- Ne modifiez pas abusivement les contacteurs de sécurité.
- Vérifiez chaque jour le fonctionnement des contacteurs de sécurité et remplacez ceux qui sont endommagés avant d'utiliser la machine.

Contrôlez le système de sécurité avant chaque utilisation de la machine. Si le système de sécurité ne fonctionne pas comme spécifié ci-dessous, faites-le immédiatement réparer par un réparateur agréé. Asseyez-vous sur le siège et procédez aux contrôles suivants :

- 1. Serrez le frein de stationnement, placez la commande des lames (PDF) en position Engagée et tournez la clé de contact en position Démarrage : le démarreur ne doit pas fonctionner.
- 2. Placez la commande des lames (PDF) en position Désengagée, desserrez le frein de stationnement et tournez la clé de contact en position Démarrage : le démarreur ne doit pas fonctionner.
- 3. Serrez le frein de stationnement, placez la commande des lames (PDF) en position désengagée

- et mettez le moteur en marche. Lorsque le moteur tourne, desserrez le frein de stationnement et soulevez-vous légèrement du siège : le moteur doit s'arrêter.
- 4. Placez la commande des lames (PDF) en position désengagée, placez la pédale de déplacement au point mort et mettez le moteur en marche. Lorsque le moteur tourne, placez la commande des lames (PDF) en position engagée et sélectionnez la marche arrière avec la pédale de déplacement : le moteur doit s'arrêter.
- 5. Placez la commande des lames (PDF) en position désengagée, placez la pédale de déplacement au point mort. Mettez le moteur en marche, placez la commande des lames (PDF) en position engagée, puis tournez la clé de sécurité KeyChoice et relâchez-la : le témoin de fonctionnement en marche arrière doit s'allumer.
- 6. Mettez la commande des lames (PDF) en position désengagée : le témoin de fonctionnement en marche arrière doit s'éteindre.

Pousser la machine à la main

Important: Poussez toujours la machine manuellement. Ne remorquez jamais la machine au risque d'endommager la boîte-pont.

Pousser la machine

- 1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
- 2. Désengagez la commande des lames (PDF).
- 3. Serrez le frein de stationnement.
- 4. Arrêtez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
- 5. Enlevez la clé de contact.
- 6. Enlevez le bac à herbe (voir Retrait du bac à herbe).
- 7. Tirez sur la commande d'engagement de la transmission (située à l'arrière de la machine) pour désélectionner la position de poussée.
- 8. Desserrez le frein de stationnement.

Remarque: Cela a pour effet de débrayer la transmission et de permettre aux roues de tourner librement (Figure 16).




Figure 16

- 1. Position de fonctionnement
- 2. Position de poussée

Utilisation de la machine

- 1. Serrez le frein de stationnement.
- 2. Poussez la commande de transmission en position de fonctionnement (Figure 16) pour embrayer la transmission.

Remarque: Vous ne pourrez conduire la machine que si la commande de transmission est en position de fonctionnement.

3. Montez le bac à herbe (voir Montage du bac à herbe).

Marche avant ou arrière

La manette d'accélérateur agit sur le régime du moteur qui est mesuré en tours/minute (tr/min). Placez la manette d'accélérateur en position Haut régime pour obtenir des performances optimales.

Pour avancer:

- 1. Desserrez le frein de stationnement (voir Desserrage du frein de stationnement).
- 2. Posez le pied sur la pédale de déplacement et appuyez lentement dessus pour avancer (Figure 17).




Figure 17

- 1. Pédale de déplacement
- 2. Pédale de déplacement en marche arrière

Remarque: Pour accélérer, enfoncez la pédale de déplacement. Pour ralentir, relâchez la pédale de déplacement.

Pour faire marche arrière:

- 1. Desserrez le frein de stationnement (voir Desserrage du frein de stationnement).
- 2. Posez le pied sur la pédale de déplacement en marche arrière et appuyez lentement dessus pour reculer (Figure 17).

Remarque: Pour accélérer, enfoncez la pédale de déplacement en marche arrière. Pour ralentir, relâchez la pédale de déplacement en marche arrière.

Important: Pour éviter d'endommager la transmission, desserrez toujours le frein de stationnement avant d'appuyer sur la pédale de déplacement en marche avant ou en marche arrière.

Important: Pour ne pas endommager la tondeuse, sélectionnez toujours la hauteur de coupe la plus élevée lorsque vous quittez la pelouse.

Arrêter la machine

- 1. Relâchez la pédale de déplacement ou la pédale de marche arrière.
- Désengagez la commande des lames (PDF).
 Coupez le contact.
- 3. Serrez aussi le frein de stationnement avant de laisser la machine sans surveillance (voir Serrage du frein de stationnement).

Remarque: Enlevez les clés du commutateur d'allumage et de sécurité KeyChoice.

A PRUDENCE

Les enfants ou les personnes à proximité risquent de se blesser s'ils déplacent ou essayent d'utiliser la machine, lorsque celle-ci est laissée sans surveillance.

Enlevez toujours les clés de contact et de sécurité KeyChoice, et serrez le frein de stationnement si vous laissez la machine sans surveillance, ne serait ce qu'un instant.

Utilisation du ramassage sur demande.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de ramassage sur demande quand la machine est en marche ou à l'arrêt. Si vous ramassez de l'herbe haute et drue, augmentez la hauteur de coupe et tondez à vitesse réduite.

- 1. Déplacez le levier de commande de ramassage sur demande (Figure 4) en avant pour ramasser l'herbe coupée.
- 2. Déplacez le levier de commande de ramassage sur demande en arrière pour arrêter le ramassage et passer au recyclage.

Vider le bac à herbe

Videz le bac à herbe quand le témoin (Figure 7) s'allume et la sonnerie retentit.

Important: Pour éviter de boucher l'éjecteur, désengagez la commande des lames (PDF) quand le témoin est allumé et la sonnerie retentit.

- 1. Désengagez la commande des lames (PDF) et placez la manette d'accélérateur en position Bas régime.
- 2. Sortez le levier de vidage télescopique et poussez-le en avant et vers le bas pour vider le bac à herbe (Figure 18).





Figure 18

- 1. Tirer
- 2. Pousser en avant et en
- 3. Levier de vidage télescopique
- 3. Vidage du bac à herbe.
- 4. Avant de remettre le bac à herbe en position d'utilisation, avancez la machine pour éloigner le bac du tas d'herbe déversé.
- 5. Abaissez le levier de vidage lentement pour remettre le bac à herbe en position d'utilisation.

Remorquage d'accessoires

La machine est équipée d'un dispositif d'attelage lui permettant de remorquer des accessoires de 150 kg maximum.

- 1. Enlevez le bac à herbe (voir Retrait du bac à herbe).
- 2. Attelez l'accessoire au crochet de remorquage situé sur la partie inférieure arrière de la machine (Figure 19).



1. Crochet de remorquage

Conseils d'utilisation

- Pour de meilleurs résultats, faites tourner le moteur au régime maximum. L'air doit pouvoir circuler pour bien couper l'herbe. Pour cette raison, ne sélectionnez pas une hauteur de coupe trop basse et évitez d'entourer complètement la tondeuse d'herbe haute. Placez-vous toujours de sorte qu'un côté de la tondeuse se trouve à l'extérieur de la zone non-coupée. Ainsi l'air pourra circuler librement dans la tondeuse.
- Coupez l'herbe légèrement plus haut que d'habitude pour éviter de scalper les inégalités du terrain. Si la hauteur de l'herbe dépasse 15 cm, vous devrez peut-être vous y reprendre à deux fois pour obtenir un résultat acceptable.
- L'idéal est de ne raccourcir l'herbe que du tiers de sa hauteur. Une coupe plus courte est déconseillée, à moins que l'herbe ne soit clairsemée, ou en automne lorsque la pousse commence à ralentir.
- Alternez le sens des passages pour ne pas coucher l'herbe. L'alternance permet aussi de mieux disperser l'herbe coupée, ce qui améliore la décomposition et la fertilisation.
- L'herbe pousse à une vitesse différente selon l'époque. Pour conserver une hauteur de coupe régulière, ce qui est conseillé, tondez plus souvent au début du printemps. Réduisez la fréquence de la tonte au milieu de l'été, lorsque l'herbe pousse moins vite.
- Si l'herbe est plus haute que d'habitude ou si elle est très humide, utilisez une hauteur de coupe un peu plus haute que la normale. Coupez l'herbe une première fois à cette hauteur, puis tondez ensuite à la hauteur de coupe inférieure habituelle.

- Si vous devez arrêter la machine pendant la tonte, un paquet d'herbe coupée risque de tomber sur le gazon. Pour éviter cela, procédez comme suit :
 - Engagez les lames et rendez-vous sur une surface déjà tondue.
 - Pour disperser uniformément l'herbe coupée, relevez le plateau de coupe d'un ou deux crans durant le déplacement de la machine en marche avant, les lames étant engagées.
- Utilisez le raccord de rinçage pour débarrasser le carter du plateau de coupe des déchets d'herbe et de la terre chaque utilisation. Ne laissez pas l'herbe et la terre s'accumuler à l'intérieur, car la qualité de la tonte finira par en souffrir.
- Maintenez les lames bien affûtées tout au long de la saison. Les lames bien aiguisées assurent une coupe nette, sans arracher l'herbe ou la déchiqueter. L'herbe arrachée ou déchiquetée brunit sur les bords, sa croissance ralentit et elle devient plus sensible aux maladies. Vérifiez tous les 30 jours si les lames sont bien aiguisées et limez les entailles éventuelles.

Entretien

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position de conduite.

Programme d'entretien recommandé

Périodicité d'entretien	Procédure d'entretien
Après les 5 premières heures de fonctionnement	Vidangez et changez l'huile moteur.
À chaque utilisation ou une fois par jour	 Contrôlez le système de sécurité. Contrôlez le niveau d'huile moteur. Vérifiez le niveau d'électrolyte dans la batterie. Contrôlez le frein. Vérifiez les lames. Nettoyez le carter du plateau de coupe.
Toutes les 25 heures	 Graissez et lubrifiez la machine. (Graissez et lubrifiez la machine plus fréquemment si vous travaillez dans des conditions très poussiéreuses ou sableuses). Faites l'entretien de l'élément en mousse du filtre à air. (Faites l'entretien plus fréquemment si vous utilisez la machine dans des conditions poussiéreuses ou sales). Vérifiez la bougie. Contrôlez la pression des pneus. Nettoyez l'extérieur du moteur.
Toutes les 50 heures	 Vidangez et changez l'huile moteur. (Faites la vidange plus fréquemment si vous utilisez la machine dans des conditions poussiéreuses ou sales).
Toutes les 100 heures	 Faites l'entretien de l'élément en papier du filtre à air. (Faites l'entretien plus fréquemment si vous utilisez la machine dans des conditions poussiéreuses ou sales). Remplacez la bougie. Remplacez le filtre à carburant. Vérifiez l'inclinaison avant/arrière des lames. (effectuez ce contrôle chaque fois que vous montez le plateau de coupe.)
Une fois par an ou avant le remisage	 Effectuez tous les contrôles et entretiens mentionnés ci-dessus. Vérifiez l'état des courroies (usure/fissures). Vidangez le réservoir de carburant. Peignez les surfaces écaillées. Chargez la batterie et débranchez les câbles.

Important: Reportez-vous au manuel d'utilisation du moteur pour toutes procédures d'entretien supplémentaires.

A PRUDENCE

Si vous laissez la clé dans le commutateur d'allumage, quelqu'un pourrait mettre le moteur en marche et vous blesser gravement, ainsi que les personnes à proximité.

Avant tout entretien, enlevez la clé de contact et débranchez le fil de la bougie. Écartez le fil pour éviter tout contact accidentel avec la bougie.

Lubrification

Graissage et lubrification de la machine


Périodicité des entretiens: Toutes les 25 heures/Une fois par an (la première échéance prévalant)—Graissez et lubrifiez la machine. (Graissez et lubrifiez la machine plus fréquemment si vous travaillez dans des conditions très poussiéreuses ou sableuses).

Méthode de graissage de la machine

Graissez la machine avec de la graisse multi-usage.

- 1. Désengagez la commande des lames (PDF).
- 2. Serrez le frein de stationnement.
- 3. Arrêtez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
- 4. Enlevez la clé de contact.
- 5. Nettoyez les graisseurs à l'aide d'un chiffon. Grattez la peinture qui pourrait se trouver sur les graisseurs.
- 6. Raccordez une pompe à graisse à chaque graisseur et injectez de la graisse à l'intérieur.
- 7. Essuyez tout excès de graisse.

Points à graisser



Repère	Nom	Quantité (injections)	Fréquence (heures)	Lubrifiant
1	Graisseurs des roues avant	2	25	Graisse
2	Rotules de direction	4	50	Huile
3	Secteur denté de direction	1	50	Graisse
4	Pignon de direction	1	25	Graisse
5	Palier d'arbre de direction	1	50	Huile
6	Palier d'arbre de direction	1	50	Huile
7	Graisseur du levier de déplacement	1	50	Graisse
8	Moyeu d'arbre pour relevage du carter de tondeuse	1	50	Huile
9	Rotules de la timonerie de déplacement	4	50	Huile
10	Moyeux de pédale de frein	2	50	Huile
11	Anneau de frein de stationnement	1	50	Huile
12	Palier de direction	1	25	Graisse
13	Graisseurs des axes gauche et droite	2	25	Graisse

	14	Goupilles d'articulation de carter de tondeuse	6	Lors de la dépose	Graisse
	15	Axes de pivot d'essieu avant	2	Lors de la dépose	Graisse
Ī	16	Axes de pivot d'essieu avant	2	25	Graisse

Entretien du moteur

Entretien du filtre à air

Périodicité des entretiens: Toutes les 25


heures—Faites l'entretien de l'élément en mousse du filtre à air. (Faites l'entretien plus fréquemment si vous utilisez la machine dans des conditions poussiéreuses ou sales).

Toutes les 100 heures—Faites l'entretien de l'élément en papier du filtre à air. (Faites l'entretien plus fréquemment si vous utilisez la machine dans des conditions poussiéreuses ou sales).


- 1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
- 2. Désengagez la commande des lames (PDF).
- 3. Serrez le frein de stationnement.
- 4. Arrêtez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
- 5. Enlevez la clé de contact.

Retrait des éléments en mousse et en papier

- 1. Nettoyez la surface autour du filtre à air pour éviter que des impuretés n'endommagent le moteur en tombant à l'intérieur.
- 2. Tirez la poignée du couvercle du filtre à air et tournez-la vers le moteur (Figure 21).



- 1. Couvercle du filtre à air
- Poignée du couvercle du filtre à air
- 3. Déposez le couvercle du filtre à air.
- 4. Sortez avec précaution les éléments en papier et en mousse du carter de ventilateur (Figure 22).



- .
- Élément en papier
- Élément en mousse
 Couvercle du filtre à air
 - sse 5.
 - 6. Boîtier du ventilateur

Patte

Fente

Nettoyage des éléments en mousse et en papier

Élément en mousse

- 1. Lavez l'élément en mousse dans de l'eau chaude additionnée de savon liquide, puis rincez le soigneusement.
- 2. Séchez l'élément en le pressant dans un chiffon propre.

Remarque: Ne lubrifiez pas l'élément en mousse.

Important: Remplacez l'élément en mousse s'il est usé ou déchiré.

Élément en papier

- 1. Tapotez doucement l'élément en papier sur une surface plane pour faire tomber la poussière et la saleté.
- 2. Vérifiez que l'élément n'est pas déchiré ni couvert d'une pellicule grasse, et que le joint de caoutchouc n'est pas endommagé.

Important: Ne nettoyez jamais l'élément en papier à l'air comprimé ou à l'aide de liquides tels que des solvants, de l'essence ou du pétrole. Remplacez l'élément en papier s'il est endommagé ou s'il est impossible de le nettoyer complètement.

Montage des éléments en mousse et en papier

Important: Pour ne pas endommager le moteur, ne le faites jamais tourner sans un filtre à air complet garni des éléments en mousse et en papier.

- 1. Placez les éléments en mousse et en papier dans le carter de ventilateur.
 - **Remarque:** Vérifiez que le joint de caoutchouc repose à plat sur la base du filtre à air.
- 2. Placez les languettes du couvercle du filtre à air en face des fentes du carter de ventilateur (Figure 22). Accrochez la poignée sur le couvercle et appuyez dessus pour verrouiller le couvercle en place.

Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile

Type d'huile: Huile détergente (classe de service API SF, SG, SH, SJ ou supérieure)

Capacité du carter : 1,7l avec filtre et 1,4l sans filtre

Viscosité: voir le tableau de viscosité des huiles (Figure 23).

USE THESE SAE VISCOSITY OILS





Figure 23

Contrôle du niveau d'huile moteur

Périodicité des entretiens: À chaque utilisation ou une fois par jour

- 1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
- 2. Désengagez la commande des lames (PDF).
- 3. Serrez le frein de stationnement.
- 4. Arrêtez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
- 5. Enlevez la clé de contact.
- 6. Ouvrez le capot.
- 7. Nettoyez la surface autour de la jauge d'huile (Figure 24) pour éviter que des impuretés ne s'introduisent dans le goulot de remplissage, ce qui risquerait d'endommager le moteur.



- 1. Jauge d'huile
- 2. Extrémité métallique
- Goulot de remplissage
- 4. Bouchon de vidange
- 8. Retirez la jauge d'huile et essuyez soigneusement l'extrémité métallique (Figure 24).
- 9. Revissez la jauge complètement dans le goulot de remplissage (Figure 24).
- 10. Dévissez de nouveau la jauge et examinez l'extrémité métallique. Si le niveau est bas, versez lentement

une quantité d'huile suffisante dans le goulot de remplissage pour faire monter le niveau jusqu'au repère maximum (FULL) sur la jauge.

Important: Ne faites pas tourner le moteur avec un carter d'huile trop rempli, sous peine de l'endommager.

Vidange et remplacement de l'huile moteur

Périodicité des entretiens: Après les 5 premières heures de fonctionnement

Toutes les 50 heures (Faites la vidange plus fréquemment si vous utilisez la machine dans des conditions poussiéreuses ou sales).

1. Mettez le moteur en marche et laissez-le tourner pendant 5 minutes.

Remarque: pour réchauffer l'huile qui s'écoule alors plus facilement.

- 2. Garez la machine avec le côté de la vidange légèrement plus bas que l'autre côté, pour pouvoir évacuer toute l'huile.
- 3. Désengagez la commande des lames (PDF).
- 4. Serrez le frein de stationnement.
- 5. Arrêtez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
- 6. Enlevez la clé de contact.
- 7. Ouvrez le capot.
- 8. Placez un bac sous le bouchon de vidange.
- 9. Enlevez le bouchon de vidange pour permettre à l'huile de s'écouler (Figure 24).
- 10. Lorsque la vidange est terminée, remettez le bouchon en place et serrez-le fermement.

Remarque: Débarrassez-vous de l'huile usagée en respectant l'environnement.

- 11. Nettoyez la surface autour du bouchon de la jauge de niveau d'huile et dévissez le bouchon (Figure 24).
- 12. Versez avec précaution environ 80% de l'huile moteur dans le goulot de remplissage (Figure 24).
- 13. Vérifiez le niveau d'huile (voir les points 9 et 10 de la rubrique Contrôle du niveau d'huile).

Entretien de la bougie


Périodicité des entretiens: Toutes les 25 heures—Vérifiez la bougie.

Toutes les 100 heures—Remplacez la bougie.

Utilisez une bougie Champion RC12YC ou de type équivalent. Avant de monter une bougie, vérifiez si l'écartement entre l'électrode centrale et l'électrode latérale est 0,76 mm. Utilisez une clé à bougies pour déposer les bougies et les remonter, et une jauge d'épaisseur pour contrôler et régler l'écartement des électrodes.

Dépose de la bougie

- 1. Désengagez la commande des lames (PDF).
- 2. Serrez le frein de stationnement.
- 3. Arrêtez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
- 4. Enlevez la clé de contact.
- 5. Ouvrez le capot.
- 6. Débranchez la bougie (Figure 25).




1. Bougie

- 2. Fil de bougie
- 7. Nettoyez la surface autour de la bougie pour éviter que des impuretés n'endommagent le moteur en tombant à l'intérieur.
- 8. Enlevez la bougie et la rondelle métallique (Figure 25).

Contrôle de la bougie

1. Examinez le centre de la bougie (Figure 26). Si le bec de l'isolateur est recouvert d'un léger dépôt gris ou brun, le moteur fonctionne correctement. S'il est couvert d'un dépôt noir, c'est généralement signe que le filtre à air est encrassé.



- Électrode centrale et bec isolant
- 3. Écartement (pas à l'échelle)
- 2. Électrode latérale

Important: Ne nettoyez pas la bougie. Remplacez toujours la bougie si elle est recouverte d'un dépôt noir ou d'une couche grasse, si elle présente des fissures ou si les électrodes sont usées.

2. Contrôlez l'écartement entre les électrodes centrale et latérale (Figure 26) et pliez l'électrode latérale si l'écartement est incorrect.

Montage de la bougie

- 1. Montez la bougie avec sa rondelle métallique. Vérifiez que l'écartement des électrodes est correct.
- 2. Vissez la bougie à 20,4 Nm.
- 3. Branchez la bougie (Figure 25).
- 4. Fermez le capot.

Entretien du système d'alimentation


Vidange du réservoir de carburant

Vidangez le réservoir de carburant si la machine ne doit pas servir pendant plus d'un mois.

A DANGER

Dans certaines circonstances, l'essence est extrêmement inflammable et hautement explosive. Un incendie ou une explosion causé(e) par l'essence peut vous brûler, ainsi que les personnes se tenant à proximité, et causer des dommages matériels.

- Vidangez le réservoir de carburant lorsque le moteur est froid. Travaillez à l'extérieur, dans un endroit dégagé. Essuyez toute essence répandue.
- Ne fumez jamais pendant la vidange de l'essence et tenez-vous à l'écart des flammes nues et étincelles susceptibles d'enflammer les vapeurs d'essence.
- Garez la machine avec l'avant légèrement plus bas du côté gauche que du côté droit, pour pouvoir évacuer tout le carburant.
- 2. Désengagez la commande des lames (PDF).
- 3. Serrez le frein de stationnement.
- 4. Arrêtez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
- 5. Enlevez la clé de contact.
- 6. Fermez le robinet d'arrivée de carburant situé sous l'avant du réservoir.
- 7. Desserrez le collier de serrage au niveau du filtre à carburant et éloignez-le du filtre en le poussant le long de la conduite d'alimentation (Figure 27).



1. Collier

- 3. Filtre à carburant
- Conduite d'alimentation
- 8. Débranchez la conduite d'alimentation du filtre à carburant (Figure 27).
- 9. Ouvrez le robinet d'arrivée de carburant et laissez l'essence s'écouler dans un bidon homologué ou un bac de vidange.

Remarque: Profitez éventuellement de ce que le réservoir est vide pour remplacer le filtre à carburant.


- 10. Raccordez la conduite d'alimentation au filtre.
- 11. Rapprochez le collier de serrage du filtre pour fixer la conduite d'alimentation (Figure 27).

Remplacement du filtre à carburant

Périodicité des entretiens: Toutes les 100 heures/Une fois par an (la première échéance prévalant)

Le meilleur moment pour remplacer le filtre à carburant (Figure 27) est lorsque le réservoir à carburant est vide. Ne réinstallez jamais un filtre à carburant encrassé après l'avoir déposé de la conduite d'alimentation.

- 1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
- Désengagez la commande des lames (PDF).
- 3. Serrez le frein de stationnement.
- 4. Arrêtez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
- 5. Enlevez la clé de contact.
- 6. Fermez le robinet d'arrivée de carburant (Figure 28).




- 1. Robinet d'arrivée de carburant
- 7. Pincez les extrémités des colliers et faites glisser ceux-ci pour les éloigner du filtre usagé (Figure 28).
- 8. Enlevez le filtre à carburant usagé de la conduite d'alimentation.
- 9. Montez un filtre neuf et rapprochez les colliers de fixation du filtre.
- 10. Ouvrez le robinet d'arrivée de carburant.

Entretien du système électrique

Remplacement du fusible

Le système électrique est protégé par des fusibles situés sous le capot, près du réservoir de carburant (Figure 29). Si un fusible fond, vérifiez si le câblage présente un court circuit.



- 1. Principal/ batterie
- 3. Signal sonore de bac à herbe plein
- Sécurité, embrayage électrique et régulateur de vitesse
- 4. Fusible supplémentaire

Pour remplacer un fusible, tirez dessus pour le sortir de son logement et poussez à sa place un fusible neuf.

- Principal/ batterie 15 A
- Sécurité, embrayage électrique, régulateur de vitesse
 10 A
- Signal sonore de bac à herbe plein 5 A

Entretien de la batterie

La batterie doit toujours être propre et chargée au maximum. Nettoyez la batterie et le bac à batterie à l'aide d'une serviette en papier. Si les bornes de la batterie sont corrodées, nettoyez-les avec un mélange constitué de 4 volumes d'eau pour 1 volume de bicarbonate de soude. Enduisez les bornes de la batterie d'une mince couche de graisse pour les protéger contre la corrosion.


Tension batterie et intensité : 12 V, 190 A au démarrage à froid

Retrait de la batterie

A ATTENTION

Les bornes de la batterie ou les outils en métal sont susceptibles de causer des courts-circuits au contact des pièces métalliques de la machine et de produire des étincelles. Les étincelles risquent de provoquer l'explosion des gaz de la batterie et de vous blesser.

- Lors du retrait ou de la mise en place de la batterie, évitez que les bornes touchent les parties métalliques de la machine.
- Évitez de créer des courts-circuits entre les bornes de la batterie et les parties métalliques de la machine avec des outils en métal.
- 1. Désengagez la commande des lames (PDF).
- 2. Serrez le frein de stationnement.
- 3. Arrêtez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
- 4. Enlevez la clé de contact.
- 5. Ouvrez le capot pour voir la batterie (sous le tableau de bord).
- 6. Enlevez le capuchon en caoutchouc qui se trouve sur le câble négatif (noir).
- 7. Débranchez le câble négatif (noir) de mise à la masse de la borne de la batterie (Figure 30).



- Câble négatif (noir) le capuchon n'est pas représenté pour plus de clarté
- 2. Câble positif (rouge)

3. Avant de la machine

A ATTENTION

S'ils sont mal acheminés, les câbles de la batterie risquent de provoquer des étincelles et d'être endommagés ou d'endommager la machine. Les étincelles risquent de provoquer l'explosion des gaz de la batterie et de vous blesser.

- Débranchez toujours le câble négatif (noir) de la batterie avant le câble positif (rouge).
- Connectez toujours le câble positif (rouge) de la batterie avant le câble négatif (noir).
- 8. Enlevez le capuchon en caoutchouc qui se trouve sur le câble positif (rouge).
- 9. Débranchez le câble positif (rouge) de la borne de la batterie (Figure 30).
- 10. Retirez la barrette de maintien de la batterie.
- 11. Déposez la batterie du châssis.

Mise en place de la batterie

- 1. Placez la batterie sur le châssis, en dirigeant les bornes vers l'arrière de la machine (Figure 30).
- 2. Fixez la batterie au châssis à l'aide de la barrette de maintien.
- 3. Connectez le câble positif (rouge) à la borne positive (+) de la batterie à l'aide du boulon et de l'écrou à oreilles (Figure 30). Glissez le capuchon en caoutchouc sur la borne de la batterie.
- 4. Connectez le câble négatif (noir) à la borne négative (-) de la batterie à l'aide du boulon et de l'écrou à oreilles (Figure 30). Glissez le capuchon en caoutchouc sur la borne de la batterie.

Contrôle du niveau d'électrolyte

Périodicité des entretiens: À chaque utilisation ou une fois par jour

- 1. Basculez le siège vers l'avant pour accéder à la batterie.
- 2. Enlevez les bouchons de remplissage. Si le niveau d'électrolyte n'atteint pas la partie inférieure du tube (Figure 31), ajoutez la quantité d'eau distillée requise (voir Ajout d'eau dans la batterie).




Figure 31

- 1. Bouchons de remplissage
- 3. Plaques
- Partie inférieure du tube

A DANGER

L'électrolyte contient de l'acide sulfurique, un poison mortel capable de causer de graves brûlures.

- Ne buvez jamais l'électrolyte et évitez tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Portez des lunettes de protection et des gants en caoutchouc.
- Faites le plein d'électrolyte à proximité d'une arrivée d'eau propre, de manière à pouvoir rincer abondamment la peau en cas d'accident.

Ajout d'eau dans la batterie

Le meilleur moment pour rajouter de l'eau distillée dans la batterie est juste avant l'utilisation de la machine. Ceci permet à l'eau de bien se mélanger à l'électrolyte.

- 1. Nettoyez le dessus de la batterie avec une serviette en papier.
- 2. Enlevez les bouchons de remplissage (Figure 31).
- 3. Versez de l'eau distillée avec précaution dans chaque élément jusqu'à la partie inférieure du tube (Figure 31).

Important: Ne remplissez pas la batterie excessivement. L'électrolyte (acide sulfurique) est extrêmement corrosif et peut endommager le châssis.

4. Remettez les bouchons de remplissage.

Charge de la batterie

A ATTENTION

En se chargeant, la batterie produit des gaz susceptibles d'exploser. Ne fumez jamais et gardez la batterie éloignée des flammes et sources d'étincelles.

Important: La batterie doit toujours être chargée au maximum (densité 1,260). Cela est particulièrement important pour empêcher la batterie de se dégrader si la température tombe au-dessous 0°C.

- 1. Enlevez la batterie du châssis (voir Retrait de la batterie).
- 2. Contrôlez le niveau de l'électrolyte (voir Contrôle du niveau d'électrolyte).
- 3. Enlevez les bouchons de remplissage de la batterie et connectez un chargeur de 2 A aux bornes de la batterie.
- 4. Chargez la batterie au régime de 2 A ou moins durant 4 heures (12 V). Ne chargez pas la batterie excessivement.
- 5. Replacez les bouchons de remplissage lorsque la batterie est complètement chargée.
- 6. Installez la batterie dans le châssis (reportez-vous à la section Mise en place de la batterie).

Entretien du système d'entraînement

Contrôle de la pression des pneus

Périodicité des entretiens: Toutes les 25 heures/Une fois par an (la première échéance prévalant)

Les pneus avant et arrière doivent être gonflés à 14 kPa (100 psi). Vérifiez la pression à la valve (Figure 32). Contrôlez la pression lorsque les pneus sont froids pour obtenir un résultat plus précis.




Figure 32


m-1872

1. Valve

Entretien des freins

Entretien du frein

Le frein de stationnement se trouve du côté droit de l'essieu arrière, à l'intérieur du pneu arrière (Figure 33).



1. Écrou de réglage du frein

Si la machine parcourt plus d'un mètre avant de s'arrêter alors qu'elle se déplace à grande vitesse au rapport le plus élevé, le frein a besoin être réglé.

Contrôle du frein

Périodicité des entretiens: À chaque utilisation ou une fois par jour

- 1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
- 2. Désengagez la commande des lames (PDF).
- 3. Serrez le frein de stationnement.
- 4. Arrêtez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
- 5. Enlevez la clé de contact.
- 6. Tirez la commande de transmission en position de poussée (Figure 16).
- 7. Le réglage du frein n'est pas nécessaire si les roues arrière se bloquent et patinent lorsque vous poussez la machine vers l'avant. Si elles tournent et refusent de se bloquer, réglez le frein (voir Réglage du frein).

Réglage du frein


1. Contrôlez le frein avant de le régler (voir Contrôle du frein).

- 2. Vérifiez que la commande de transmission est en position de fonctionnement (Figure 16) et le frein de stationnement est serré.
- 3. Tournez l'écrou de réglage dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit impossible de pousser la machine (Figure 33).
- 4. Desserrez le frein de stationnement et vérifiez que les roues arrière tournent librement lorsque vous poussez la machine. Si ce n'est pas le cas, tournez l'écrou de réglage dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit possible de pousser la machine.
- 5. Vérifiez de nouveau le fonctionnement du frein (voir Contrôle du frein).

Entretien du bac à herbe

Retrait du bac à herbe

1. Tenez le bac des deux mains et basculez-le en avant (Figure 34).



2. Tirez l'ensemble en arrière avec précaution pour le déposer des supports.

Mise en place du bac à herbe

- 1. Soulevez l'ensemble bac à herbe des deux mains.
- 2. Inclinez le bac en avant d'environ 40 degrés et glissez le sur les deux supports à l'arrière de la machine (Figure 34).

Remarque: Vérifiez que la flèche située en haut du bac à herbe se trouve bien en face de celle située sur la machine. Le plateau de coupe ne fonctionnera pas si le bac à herbe n'est pas en place.

Nettoyage du bac à herbe et de l'éjecteur

- 1. Désengagez la commande des lames (PDF).
- 2. Serrez le frein de stationnement.
- 3. Arrêtez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
- 4. Enlevez la clé de contact.
- 5. Enlevez le bac à herbe (voir Retrait du bac à herbe).
- 6. Lavez le bac au jet d'eau.
- 7. Essuyez la surface autour du détecteur de bac plein.

- 8. Vérifiez que la fonction de ramassage sur demande est activée et nettoyez l'intérieur de l'éjecteur jusqu'au plateau de coupe.
- 9. Montez le bac à herbe (voir Montage du bac à herbe).

Remarque: Laissez sécher complètement le bac avant de le monter.

Entretien du plateau de coupe

Entretien des lames

Périodicité des entretiens: À chaque utilisation ou une fois par jour

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position de conduite.

Pour un bon résultat, les lames doivent toujours être bien aiguisées. Il est utile de prévoir des lames de rechange pour le remplacement et le réaffûtage.


A DANGER

Les lames usées ou endommagées risquent de se briser et de projeter le morceau cassé vers l'utilisateur ou des personnes à proximité, et de causer des blessures graves, voire mortelles.

- Vérifiez l'état et l'usure des lames périodiquement.
- Remplacez celles qui sont usées ou endommagées.

Contrôle des lames

- 1. Déposez le plateau de coupe (voir Dépose du plateau de coupe).
- 2. Examinez le tranchant des lames (Figure 35). Si elles ne sont pas tranchantes ou si présentent des indentations, déposez et affûtez les lames (voir Aiguisage des lames).



- Dispositif d'entraînement de la lame
- Goupille de cisaillement
 (2)
- 3. Lame
- 4. Bord recourbé
- 5. Entretoise
- 6. Rondelle
- 7. Boulon
- 3. Inspectez les lames, surtout les bords recourbés (Figure 35). Si vous remarquez que les lames sont

- usées ou endommagées à ces endroits, remplacez-les immédiatement.
- 4. Si les goupilles de cisaillement sont cassées, remplacez-les immédiatement (Figure 35).

Important: Si les goupilles de cisaillement sont cassées, la courroie de la tondeuse risque d'être endommagée. Examinez la courroie (voir Réglage de la courroie d'entraînement des lames).

Dépose des lames


- 1. Déposez le plateau de coupe (voir Dépose du plateau de coupe).
- 2. Retournez prudemment le plateau.
- 3. Enlevez les boulons, les rondelles et les lames (Figure 35). Pour enlever le boulon, bloquez éventuellement la lame en introduisant une cale en bois entre la lame et le carter de tondeuse.

Remarque: La lame droite est munie d'un boulon à filetage à gauche.


4. Examinez toutes les pièces et remplacez celles qui sont usées ou endommagées.

Aiguisage des lames

1. Au moyen d'une lime, aiguisez les tranchants aux deux extrémités de chaque lame (Figure 36). Veillez à conserver l'angle de coupe d'origine. Limez la même quantité de métal sur les deux tranchants pour ne pas déséquilibrer la lame.



- 1. Aiguiser en conservant l'angle d'origine
- 2. Vérifiez l'équilibre de chaque lame en la plaçant sur un équilibreur (Figure 37). Si la lame reste horizontale, elle est équilibrée et peut être utilisée. Si la lame est déséquilibrée, limer un peu le dos de la lame. Répétez la procédure jusqu'à ce que toutes les lames soient équilibrées.




Pose des lames

1. Montez les lames, les rondelles et les boulons de fixation (Figure 35).

Important: Pour une coupe correcte, les bords recourbés des lames doivent être dirigés vers le haut du carter de tondeuse.


2. Placez les lames à 90° l'une de l'autre (Figure 38).



3. Vissez les boulons des lames à 50 Nm.

Dépose du plateau de coupe

- 1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
- 2. Désengagez la commande des lames (PDF).
- 3. Serrez le frein de stationnement.
- 4. Arrêtez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
- 5. Enlevez la clé de contact.
- 6. Débranchez la bougie.
- 7. Réglez la commande de hauteur de coupe à la position la plus basse.
- 8. Tirez l'ensemble bras de tension vers l'intérieur et ôtez la courroie trapézoïdale de la poulie (Figure 39).



- Ensemble poulie et bras de tension
- 2. Courroie trapézoïdale
- 3. Ressort d'engagement
- 4. Goupilles fendues arrière
- 5. Goupilles arrière
- 7. Goupille avant
- 8. Poulie de moteur
- 9. Courroie trapézoïdale
- Écrous M12 de suspension avant
- Ensemble de ramassage sur demande (non représenté)
- 6. Goupilles fendues avant

Remarque: L'ensemble de ramassage sur demande n'est pas montré pour plus de clarté.

- 9. Décrochez le ressort du levier d'engagement (Figure 39).
- 10. Séparez la tondeuse de l'éjecteur en soulevant ce dernier des 2 goupilles soudées et en le tirant en arrière d'environ 10 cm. Fixez l'éjecteur pour l'empêcher de retomber.
- 11. Retirez les goupilles fendues des 2 goupilles arrière et enlevez ces dernières (Figure 39).

Remarque: Vous aurez peut-être besoin d'une pince pour enlever la deuxième goupille.

- 12. Retirez la goupille fendue de la goupille avant et enlevez cette dernière (Figure 39).
- 13. Enlevez la courroie trapézoïdale de la poulie du moteur (Figure 39).
- 14. Sortez le plateau de coupe de sous la machine.

Montage du plateau de coupe

Inversez la procédure décrite à la rubrique Dépose du plateau de coupe.

Réglage de l'ensemble tige de réglage de hauteur de coupe


Périodicité des entretiens: Toutes les 100 heures/Une fois par an (la première échéance prévalant)—Vérifiez l'inclinaison avant/arrière des lames. (effectuez ce contrôle chaque fois que vous montez le plateau de coupe.)

Avant de vérifier l'inclinaison, gonflez les pneus avant et arrière à la pression prescrite (voir Contrôle de la pression des pneus). Si l'avant du plateau n'est pas de 4 à 11 mm plus bas que l'arrière, réglez l'inclinaison des lames.

- 1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
- 2. Désengagez la commande des lames (PDF).
- 3. Serrez le frein de stationnement.
- 4. Arrêtez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
- 5. Enlevez la clé de contact.
- 6. Débranchez la bougie.
- 7. Placez la goupille inférieure de la suspension de réglage avant dans la position inférieure des fentes, en réglant les 2 écrous (M12) sur la suspension avant (Figure 39).
- 8. Réglez la commande de hauteur de coupe à la position 1.

Remarque: Les roues de jauge avant de la tondeuse doivent reposer sur le sol.

9. Réglez le contre écrou M8 à l'extrémité de l'ensemble tige de réglage de hauteur jusqu'à ce que la tige soit légèrement tendue (Figure 40).



. .9

- Contre-écrou M8
- 2. Tige de réglage de hauteur

Remisage

- 1. Désengagez la commande des lames (PDF).
- 2. Serrez le frein de stationnement.
- 3. Arrêtez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces mobiles.
- 4. Enlevez la clé de contact.
- 5. Enlevez et nettoyez le bac à herbe (voir Bac à herbe).
- 6. Débarrassez l'extérieur de la machine, et surtout le moteur, des déchets d'herbe coupée, des saletés et de la crasse. Éliminez toute saleté et les débris d'herbe sèche pouvant se trouver sur les ailettes de la culasse et le carter de soufflante.

Important: La machine peut être lavée à l'eau avec un détergent doux. N'utilisez pas de liquides sous pression pour laver la machine. Les liquides sous pression risquent d'endommager le système électrique ou d'enlever la graisse nécessaire aux points de frottement. N'utilisez pas trop d'eau, surtout près du panneau de commande, des feux, du moteur et de la batterie.

- 7. Contrôlez le frein (voir Frein).
- 8. Effectuez l'entretien du filtre à air (voir Entretien du filtre à air).
- 9. Graissez le châssis (voir Graissage et lubrification de la machine).
- Vidangez l'huile moteur et remplacez le filtre à huile (voir Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre).
- 11. Contrôlez la pression des pneus (voir Contrôle de la pression des pneus).
- 12. Si vous ne comptez pas utiliser la machine avant plus d'un mois, préparez-la au remisage comme suit :
 - A. Ajoutez un additif stabilisateur/conditionneur à base de pétrole selon les instructions du fabricant du stabilisateur. N'utilisez pas de stabilisateur à base d'alcool (éthanol ou méthanol).

Remarque: L'efficacité des stabilisateurs/conditionneurs est maximale lorsqu'on les ajoute à de l'essence fraîche et qu'on les utilise de manière systématique.

- B. Faites tourner le moteur 5 minutes pour faire circuler le carburant traité dans tout le circuit d'alimentation.
- C. Coupez le moteur, laissez-le refroidir, puis vidangez le réservoir de carburant (voir Vidange du réservoir de carburant).

- D. Redémarrez le moteur et laissez-le tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête faute de carburant.
- E. Utilisez le starter ou l'amorceur pour lancer le moteur.
- F. Remettez le moteur en marche et faites-le tourner jusqu'à ce qu'il ne veuille plus démarrer.
- G. Recyclez le carburant usagé conformément à la réglementation locale en matière d'environnement.
- H. Fermez le robinet d'arrivée de carburant.

Important: Ne conservez pas l'essence traitée/additionnée de stabilisateur plus de 3 mois.

- 13. Déposez et examinez la bougie (voir Entretien de la bougie). Versez 2 cuillerées à soupe d'huile moteur dans l'ouverture laissée par la bougie. Actionnez le démarreur pour faire tourner le moteur et bien répartir l'huile dans le cylindre. Remontez la bougie, mais sans la reconnecter.
- 14. Débranchez le câble négatif de la batterie. Nettoyez la batterie et ses bornes. Contrôlez le niveau d'électrolyte et chargez la batterie au maximum (voir Entretien de la batterie). Ne rebranchez pas le câble négatif sur la batterie pour la remiser.

Important: La batterie doit être chargée au maximum pour éviter de geler et de subir des dommages à des températures inférieures à 0°C. Si batterie est chargée au maximum vous pouvez la remiser pendant l'hiver sans la recharger.

- Contrôlez et resserrez tous les boulons, écrous et vis. Réparez ou remplacez toute pièce usée ou endommagée.
- 16. Peignez toutes les surfaces métalliques éraflées ou mises à nu avec de la peinture en vente chez un concessionnaire agréé.
- 17. Rangez la machine dans un endroit propre et sec, comme un garage ou une remise. Enlevez la clé de contact et la clé de sécurité, et rangez-les dans un endroit sûr. Couvrez la machine pour la protéger et la garder propre.

Dépistage des défauts

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Le démarreur ne fonctionne pas.	Le bouton de commande des lames (PDF) est en position engagée.	Mettez le bouton de commande des lames (PDF) en position désengagée.
	Le frein de stationnement n'est pas serré.	Serrez le frein de stationnement.
	3. La batterie est à plat.	3. Chargez la batterie.
	Les connexions électriques sont corrodées ou desserrées.	Contrôlez le bon contact des connexions électriques.
	5. Un fusible a grillé.	5. Remplacez le fusible.
	Un relais ou contact est défectueux.	6. Adressez-vous à un réparateur agréé.
Le moteur surchauffe.	Charge excessive du moteur.	1. Ralentissez.
	2. Manque d'huile dans le carter moteur.	2. Faites l'appoint.
	Obturation des ailettes de refroidissement et des gaines d'air sous le carter du ventilateur.	Dégagez les ailettes de refroidissement et les passages d'air.
La machine ne se déplace pas.	La commande de transmission est en position de poussée.	Poussez la commande de transmission en position de fonctionnement.
	Courroie de transmission aux roues usée, lâche ou cassée.	2. Adressez-vous à un réparateur agréé.
	La courroie de transmission aux roues est sortie de la poulie.	3. Adressez-vous à un réparateur agréé.
Le moteur ne démarre pas, démarre	1. Il n'y a personne sur le siège.	1. Asseyez-vous sur le siège.
difficilement ou cale.	2. Le réservoir de carburant est vide.	2. Faites le plein d'essence.
	3. Le filtre à air est encrassé.	Nettoyez ou remplacez l'élément du filtre à air.
	Le fil de la bougie est mal branché ou débranché.	4. Rebranchez le fil.
	 La bougie est piquée ou encrassée, ou l'écartement des électrodes est incorrect. 	Montez une bougie neuve, à écartement correct.
	6. Le starter ne se ferme pas.	6. Réglez le câble d'accélérateur.
	7. Le filtre à carburant est encrassé	7. Remplacez le filtre à carburant.
	Le ralenti est trop lent ou la richesse du mélange incorrecte.	8. Adressez-vous à un réparateur agréé.
	Impuretés, eau ou carburant altéré dans le circuit d'alimentation.	Adressez-vous à un réparateur agréé.
	10.Le robinet d'arrivée de carburant est fermé.	10. Ouvrez le robinet d'arrivée de carburant.
Le moteur perd de la puissance.	Charge excessive du moteur.	1. Ralentissez.
	2. Le filtre à air est encrassé.	2. Nettoyez l'élément du filtre à air.
	3. Manque d'huile dans le carter moteur.	3. Faites l'appoint.
	Obturation des ailettes de refroidissement et des gaines d'air sous le carter du ventilateur.	Dégagez les ailettes de refroidissement et les passages d'air.
	 La bougie est piquée ou encrassée, ou l'écartement des électrodes est incorrect. 	Montez une bougie neuve, à écartement correct.
	Obstruction de l'évent du bouchon du réservoir de carburant.	Nettoyez ou remplacez le bouchon du réservoir.
	7. Le filtre à carburant est encrassé.	7. Remplacez le filtre à carburant.
	Impuretés, eau ou carburant altéré dans le circuit d'alimentation.	8. Adressez-vous à un réparateur agréé.

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Vibrations anormales.	Lames faussées ou déséquilibrées.	Montez des lames neuves.
	Les boulons de fixation des lames sont desserrés.	Serrez les boulons de fixation des lames.
	Boulons de montage du moteur desserrés.	Serrez les boulons de montage du moteur.
	Poulie du moteur, de tension ou de lames desserrée.	Resserrez la poulie voulue.
	5. Poulie du moteur endommagée.	5. Adressez-vous à un réparateur agréé.
	La courroie d'entraînement des lames est endommagée.	6. Adressez-vous à un réparateur agréé.
Les lames ne tournent pas.	Le bac à herbe n'est pas en place.	1. Mettez le bac en place.
	Courroie d'entraînement des lames usée, lâche ou cassée.	2. Adressez-vous à un réparateur agréé.
	La courroie d'entraînement des lames est sortie de la poulie.	3. Adressez-vous à un réparateur agréé.
La hauteur de coupe est inégale.	Pression des pneus incorrecte.	Réglez la pression des pneus.
	Le plateau de coupe n'est pas de niveau.	Réglez l'ensemble tige de réglage de hauteur.
	Le dessous du plateau de coupe est encrassé.	Nettoyez le dessous du plateau de coupe.
	Les boulons de fixation des lames sont desserrés.	Serrez les boulons de fixation des lames.
	La tension de la courroie d'entraînement des lames est incorrecte.	5. Adressez-vous à un réparateur agréé.

Liste des distributeurs internationaux

Distributeur: Numéro de téléphone : Pays: Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt 90 216 344 86 74 Turquie Balama Prima Engineering Equip. Hong Kong 852 2155 2163 **B-Ray Corporation** Corée 82 32 551 2076 Casco Sales Company Puerto Rico 787 788 8383 Ceres S.A. Costa Rica 506 239 1138 CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd. Sri Lanka 94 11 2746100 Cyril Johnston & Co. Irlande du Nord 44 2890 813 121 Equiver 52 55 539 95444 Mexique Femco S.A. Guatemala 502 442 3277 G.Y.K. Company Ltd. 81 726 325 861 Japon 30 10 935 0054 Geomechaniki of Athens Grèce Guandong Golden Star Chine 86 20 876 51338 Hako Ground and Garden Suède 46 35 10 0000 Hako Ground and Garden Norvège 47 22 90 7760 Royaume-Uni 44 1279 723 444 Hayter Limited (U.K.) 97 14 347 9479 Hydroturf Int. Co Dubai Émirats Arabes Unis Hydroturf Egypt LLC Egypte 202 519 4308 Ibea S.P.A. Italie 39 0331 853611 Irriamo Portugal 351 21 238 8260 Irrigation Products Int'l Pvt Ltd. Inde 86 22 83960789 Jean Heybroek b.v. Pays Bas 31 30 639 4611 Lely (U.K.) Limited Royaume-Uni 44 1480 226 800 Maquiver S.A. Colombie 57 1 236 4079 Maruyama Mfg. Co. Inc. Japon 81 3 3252 2285 Metra Kft Hongrie 36 1 326 3880 Mountfield a.s. République tchèque 420 255 704 220 Munditol S.A. Argentine 54 11 4 821 9999 Oslinger Turf Equipment SA 593 4 239 6970 Équateur Oy Hako Ground and Garden Ab Finlande 358 987 00733 Parkland Products Ltd. Nouvelle-Zélande 64 3 34 93760 Prochaska & Cie Autriche 43 1 278 5100 RT Cohen 2004 Ltd. Israël 972 986 17979 34 9 52 83 7500 Riversa Espagne Roth Motorgeräte GmBh & Co. Allemagne 49 7144 2050 Sc Svend Carlsen A/S Danemark 45 66 109 200 Solvert S.A.S. France 33 1 30 81 77 00 Spypros Stavrinides Limited Chypre 357 22 434131 Surge Systems India Limited 91 1 292299901 Inde T-Markt Logistics Ltd. Hongrie 36 26 525 500 Toro Australia Australie 61 3 9580 7355 Toro Europe BVBA Belgique 32 14 562 960

La garantie Toro



Conditions et produits couverts

La société The The Toro® Company Company et sa filiale, la société Toro Warrantv, en vertu de l'accord passé entre elles, s'engagent conjointement à réparer les produits Toro figurant ci-dessous et présentant un défaut de fabrication ou de matériau.

Durées de la garantie à partir de la date d'achat :

Produits	Période de garantie
Tondeuses à conducteur marchant	Garantie limitée de 2 ans ² .
Tondeuses autoportées à moteur arrière	Garantie limitée de 2 ans
Tracteurs de jardin et tondeuses autoportées	Garantie limitée de 2 ans
Produits électriques à main	Garantie limitée de 2 ans
Fraises à neige	Garantie limitée de 2 ans
Machines à rayon de braquage zéro à usage privé	Garantie limitée de 2 ans

- * "Acheteur d'origine" signifie la première personne qui s'est portée acquéreur du produit Toro.
- *L'usage résidentiel désigne l'utilisation du produit sur le terrain où se trouve votre résidence. L'utilisation dans plusieurs lieux ou par des institutions ou la location est considérée comme un usage commercial, couvert par la garantie commerciale.

Garantie limitée pour usage commercial

Les produits de consommation et accessoires Toro utilisés à des fins commerciales, par des institutions ou donnés en location, sont couverts contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour les durées suivantes à compter de la date d'achat d'origine :

Produits	Période de garantie
Tondeuses à conducteur marchant	Garantie de 90 jours
Tondeuses autoportées à moteur arrière	Garantie de 90 jours
Tracteurs de jardin et tondeuses autoportées	Garantie de 90 jours
Produits électriques à main	Garantie de 90 jours
Fraises à neige	Garantie de 90 jours
Machines à rayon de braquage zéro à usage privé	Garantie de 45 jours

Comment faire intervenir la garantie ?

Si vous pensez que votre produit Toro présente un défaut de fabrication ou de matériau, procédez comme suit :

- Demandez à votre revendeur de prendre en charge votre produit. Si pour une raison quelconque il vous est impossible de contacter votre revendeur, vous pouvez vous adresser à n'importe quel concessionnaire Toro agréé pour l'entretien de votre produit.
 - Lorsque vous vous rendez chez le réparateur, apportez le produit et une preuve d'achat (reçu). Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait du diagnostic de votre réparateur ou des conseils prodigués, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante:

Customer Care Department, Consumer Division The Toro Company 8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196, États-Unis Directeur: Service technique: 001-952-887-8248

Consultez la liste des distributeurs jointe.

Responsabilités du propriétaire

Votre produit Toro doit être entretenu en suivant les procédures d'entretien décrites dans le Manuel de l'utilisateur. Cet entretien courant est à vos frais, qu'il soit effectué par vous ou par un concessionnaire.

Ce que la garantie ne couvre pas

Cette garantie expresse ne couvre pas :

- Les frais normaux d'entretien et de remplacement de pièces telles que pales de vis sans fin (palettes), lames racleuses, courroies, carburant, lubrifiants, changements d'huile, bougies, câble/tringlerie ou réglages des freins.
- Les produits ou pièces ayant subi des modifications ou un usage abusif, et nécessitant un remplacement ou une réparation en raison d'un accident ou d'un défaut d'entretien.
- Les réparations requises en raison de l'utilisation de carburant non frais (vieux de plus d'un mois) ou d'une mauvaise préparation de la machine avant toute période de non utilisation de plus d'un mois.
- Moteur et transmission. Ces composants sont couverts pas les garanties du constructeur pertinentes et par des conditions séparées.

Toutes les réparations couvertes par ces garanties doivent être effectuées par un réparateur Toro agréé, à l'aide de pièces de rechange agréées par Toro.

Conditions générales

L'acheteur est couvert par la législation nationale de chaque pays. Les droits de l'acheteur, soutenus par la législation, ne sont pas limités par la présente garantie.